ADVENTURE SYSTEM

ADVENTURE_Impact

HDDM-based explicit dynamics solver for elastic stress analysis with contact

Version: 0.82 (beta)

User's Manual

April 1, 2004

ADVENTURE Project

1.準備

1.1 配布ファイル

配布ファイルには下記のものが含まれています。	D	
ソルバ:		
階層型領域分割に基づく動的陽解法解	附:	コード:
GrandController	:	advimpact-g
Controller	:	advimpact-c
Analyzer	:	advimpact-a
および , これらを統合した		
統合版	:	advimpact-t
ツール(プレ):		
AdvIO 変換ツール	:	advimpact-datamaker
AdvImpact 補助データ作成ツール	:	advimpact-converter
AdvImpact データ表示ツール	:	advimpact-checker
ツール(ポスト):		
節点変位時刻歴抽出ツール	:	advimpact-vnode
簡易節点変位分布表示ツール	:	advimpact-vdisp

1.2 動作環境

本システムは動作環境として、

OS: Linux, FreeBSD

コンパイラ: GNU Cコンパイラ

を想定しています。(開発環境は OS: FreeBSD , CPU: Intel , MPI: mpich , C: gcc-2.95.3 を用いています。)

1.3 コンパイル

Makefile は AdvIO のインストール位置を ADVDIR として, include ファイル, ライブラリのパ スが下記のように設定されているので, AdvIO を標準位置以外にインストールした場合は ADVDIR を書き 換えてください。

ADVDIR= <u>\$(HOME)/ADVENTURE</u> (下線部を修正) INCDIR= <u>\$</u>{ADVDIR}/include LIBDIR= <u>\$(ADVDIR</u>}/lib

編集後,

make [Enter]

により実行ファイルが作成されます。その後,

make install [Enter]

により

\$(ADVDIR}/bin	(実行モジュール)
\$(ADVDIR}/doc/AdvImpact	(マニュアル)

にコピーされます。なお、AdvImpact 実行モジュールはすべて,任意のディレクトリにコピーして使用できます。

1.4 コード概要 1.4.1 構成 AdvImpact コードは、 GrandController プロセス数=1 advimpact-g プロセス数=Part数 advimpact-c Controller プロセス数=任意 advimpact-a Analyzer の3つの実行モジュール,または,これらを統一した単一の実行モジュール advimpact-t により構成される。 また,必須ツールとして, advimpact-datamaker advimpact-converter を使用する。 1.4.2 GrandController (GC) GrandController (GC)は全体の統括、パート間接続情報の管理を行う。 GC は次節の入出力・設定ファイルを読み込む。 1.4.3 Controller Controller はパートごとに起動され、各パートの全部分領域を管轄する。 部分領域に関するデータの(実質的なデータ)の入出力を担当する。 このため、ファイル入出力はController数(=パート数)だけ並列化される。 1.4.4 Analyzer Analyzer は各部分領域の有限要素解析を担当する。 各パートごとの Analyzer 数は固定であり、環境設定ファイルで指定される。 解析は Analyzer 数だけ並列化される。 1.4.5 AdvImpact-datamaker AdvImpact-datamaker はテキストファイルとして記述されたメッシュデータを ADVIO 形式のファイルに変更 する。 1.4.6 AdvImpact-converter AdvImpact-converter は adventure_met is の出力ファイルから, AdvImpact 用の解析補助ファイルを生成す る。 1.4.7 AdvImpact-checker AdvImpact-checker は AdvImpact-converter が生成した解析補助ファイルの内容をテキスト形式で表示す る。

1.5 解析モード 解析モードは、解析内容に関しては、(1)動的解析モード、(2)動的接触解析モード、の2通り、負荷分 散に関しては、(1)動的負荷分散、(2)静的負荷分散 の2通りが可能である。

1.5.1 動的解析モード 動的陽解法により動的問題の解析をおこなう。

1.5.2 動的接触解析モード

動的陽解法により動的接触問題の解析をおこなう。

動的解析モードと動的接触解析モードの切り替えは、接触解析フラグで指定する。

1.5.3 動的負荷分散

負荷分散を動的に行うモード。CPU の使用効率は最も高くなる。毎時間ステップに剛性マトリックスを再計 算するため、計算時間は長くなる。しかし、メモリ制限による解析規模の制約が無くなるため、PC クラスタ でも大規模な演算が可能になる。

1.5.4 静的負荷分散

負荷分散を静的に行うモード。剛性マトリックスは保存される。演算速度は速くなるが、解析規模はプラットフォームのメモリ制限により制約される。

静的負荷分散では、各部分領域の解析は、あらかじめ指定された Analyzer で行われる。この Analyzer - Processor マッピング情報は、解析開始時に指定され、解析中は固定される。

2.解析の流れ

解析は次の手順で行う。

- (1)データファイル1 (ファイル名任意:テキストファイル)の準備
 % vi mesh.dat
- (2)データファイル2(ファイル名任意:テキストファイル)の準備
 % vi fdcurve.dat
- (3)データ設定ファイル1(ファイル名任意:テキストファイル)の準備
 % vi in_config1.txt
- (4)データ設定ファイル2(ファイル名任意:テキストファイル)の準備
 % vi in_config2.txt
- (5)入力設定ファイル1(ファイル名固定:テキストファイル)の準備
 % vi AdvImpact_init_files.txt
- (6)入力設定ファイル2(ファイル名固定:テキストファイル)の準備
 % vi AdvImpact_init_contact.txt
- (7)出力設定ファイル(ファイル名固定:テキストファイル)の準備
 % vi AdvImpact_init_outputflag.txt
- (8)環境設定ファイル1(ファイル名固定:テキストファイル)の準備
 % vi AdvImpact_init_config.txt
- (9)環境設定ファイル2(ファイル名固定:テキストファイル)の準備
 % vi AdvImpact_init_loadbalance.txt

(10)初期変位データファイルの準備

(11) 入力データの text ファイルから AdvIO への変換
% ./advimpact-datamaker < in_config1.txt</pre>

(12) 階層型領域分割

% mpirun -np 3 advneture_metis mesh.adv out 64
(Part 数= 3,部分領域数/Part=64の場合)

(13) AdvImpact 用補助データファイルの生成

% ./advimpact-converter < in_config2.txt</pre>

- (14) AdvImpact 用補助データファイルの確認
 - % ./advimpact-checker < in_config2.txt</pre>
- (15)解析
 - advimpact-t を使用する場合:

% mpirun -np 32 advimpact-t

(総プロセッサ数=32, GrandController 数=1, Controller 数=3 (Part 数)

と同じ, Analyzer 数28の場合)

advimpact-g, advimpact-c, advimpact-a を使用する場合:

% mpirun -p4pg pgfile advimpact-g

(各実行バイナリの配置はpgfileに記述する。pgfileの書式はMPIのマニュア

ルを参照)

(16)可視化

特定の節点変位の時刻歴抽出:

% ./advimpact-vnode < in_visual_node.txt</pre>

節点変位分布簡易表示 UCD ファイル生成 (MicroAVS 用):

% ./advimpact-vdisp < in_visual_disp.txt</pre>

3.ファイル
 3.1 データファイル1(mesh.dat)
 データファイル1には下記のデータを順に記述する。
 要素データ
 節点データ
 強制変位データ
 荷重データ
 材料データ
 接触データ(接触解析を行う場合のみ)

3.1.1 要素データ

(例)4面体1次要素の場合

200

1 2 3 4

3 21 5 8

.

要素数

節点番号 節点番号 ・・・ (要素当り節点数だけ繰り返し) 節点番号 節点番号 ・・・ (要素当り節点数だけ繰り返し) ・・・・・・・・・・

3 . 1 . 2 節点データ (例) ------

250 0.0000 0.0000 0.0000 0.1000 0.0000 0.0000 0.1000 0.1000 0.1000

節点数

× 座標 y 座標 z 座標 × 座標 y 座標 z 座標 ・・・・・・・・・・

3.1.3 強制変位データ (例) 5 12001.000 12101.000 12201.000 82222.000 83111.500

強制変位設定数

節点番号 軸番号 変位曲線番号 倍率 節点番号 軸番号 変位曲線番号 倍率 ・・・・・・・・・・

固定変位も変動変位も統一して扱う。

上記の例では, 節点 12 は x,y,z 各方向, 節点 82 の z 方向, 節点 83 の y 方向に強制変位が課せられる。変位曲線番号で示される変位曲線から得られる数値に倍率を乗じた値の強制変位が課せられる。

(例)

0 0.00 0.00 1 0.10 0.10 2 0.50 0.20 3 0.60 0.30 9 1.00 0.90

の場合,時刻t=0.40において節点83のy方向変位は (変位曲線から決まるt=0.40における変位)×(倍率)

 $= \left\{ \frac{(0.40 - 0.10)}{(0.50 - 0.10)} \times (0.20 - 0.10) + 0.10 \right\} \times 1.5$ = 0.2625 $\succeq t_{3} = 0.2625$ 3.1.4 荷重データ (例) ------5 15 0 0 1.000 15 1 0 2.000 15 2 0 1.000 70 2 2 2.000 75 1 1 1.500 -----

荷重設定数

節点番号 軸番号 荷重曲線番号 倍率 節点番号 軸番号 荷重曲線番号 倍率 ・・・・・・・・・・

上記の例では, 節点15はx,y,z各方向, 節点70のz方向, 節点75のy方向に荷重が課せられる。荷重曲線 番号で示される荷重曲線から得られる数値に倍率を乗じた値の荷重が課せられる。

3.1.5 材料データ (例) _____ 2 1 2.05e11 0.3 7.86e3 0.0 1 7.03e10 0.345 2.69e3 0.0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 1 51 197 1 198 0 199 0

材料数

材料番号0の材料の種類 データ データ・・・(材料の種類によりデータ数が異なる) 材料番号1の材料の種類 データ データ・・・(材料の種類によりデータ数が異なる) ・・・・・・・・・ 要素番号 材料番号

要素番号 材料番号 要素番号 材料番号

現バージョンにおいて材料の種類として使用できるのは,

・等方弾性:

種類番号:1

材料データ: ヤング率,ポアソン比,密度,粘性減衰係数

である。

各要素ごとに材料番号を指定する。

粘性減衰係数については, APPENDIXAを参照のこと。

接触面数

接触面は,向かい合った面1組を「2つの面」と見なす。



摩擦係数は,静止摩擦係数,動摩擦係数,遷移パラメータから次式で定める。

$$\mu = \mu_d + (\mu_s - \mu_d)e^{-c|v|}$$

ここで,

- μ :摩擦係数
- μ_d :動摩擦係数
- μ_s :静止摩擦係数
- c : 遷移パラメータ
- v :相対速度

である。

3.2 データファイル2(fdcurve.dat)
 データファイル2には下記のデータを順に記述する。
 強制変位曲線データ
 荷重曲線データ

3.2.1 強制変位曲線データ (例) -----3 2 0 0.00 0.00 1 1.0e30 0.00 10 0 0.00 0.00 1 0.10 0.10 2 0.50 0.20 3 0.60 0.30 9 1.00 0.90 1001 0 0.00 0.00 1 1.0e-3 0.002 2 2.0e-3 0.004 1000 1.00 0.9520 _____

固定変位の場合は,上例の0番目の変位曲線のように,十分大きな時刻における変位を記述することで指定 する。 ある時刻における変位は,前後のポイントにおける変位から線形内挿される。 例えば, 1 1.0e-3 0.002 2 2.0e-3 0.004 の場合,時刻1.7e-3 における変位は, (1.7e-3 - 1.0e-3)/(2.0e-3 - 1.0e-3) x (0.004 - 0.002) + 0.002 と内挿される。 3.2.2 荷重曲線データ (例) ------2 5 0.00 0.00 1.0e-3 1.00 5.0e-2 1.00 5.1e-2 0.00 1.0e30 0.00 2 0.00 0.00 1.00 1.00

荷重曲線数

0番目の荷重曲線を規定するポイント数 番号 第0ポイントの時刻 第0ポイントにおける荷重 番号 第1ポイントの時刻 第1ポイントにおける荷重 1番目の荷重曲線を規定するポイント数 番号 第0ポイントの時刻 第0ポイントにおける荷重 番号 第1ポイントの時刻 第1ポイントにおける荷重 ・・・・・・・・

ある時刻における荷重は,前後のポイントにおける荷重から線形内挿される。 例えば, 1 1.0e-3 0.002 2 2.0e-3 0.004 の場合,時刻1.7e-3 における荷重は, (1.7e-3 - 1.0e-3)/(2.0e-3 - 1.0e-3) x (0.004 - 0.002) + 0.002 と内挿される。 3.3 データ設定ファイル1(in_config1.txt)
 データ設定ファイル1には下記の情報を記述する。
 データファイル1のファイル名
 変換(テキスト ADVIO)後のファイル名
 1要素当り節点数
 接触解析フラグ

(例)

advimpact-datamaker への指示ファイルである。

 3.4 データ設定ファイル2(in_config2.txt)
 データ設定ファイル2には下記の情報を記述する。 接触解析フラグ
 Part 数
 データファイル名(adventure_metis 出力ファイルのファイル名)
 AdvImpact 専用データファイル1のファイル名
 AdvImpact 専用データファイル2のファイル名
 データファイル2のファイル名

(例)

1 3 advhddm_in_0.adv advhddm_in_1.adv advhddm_in_2.adv advimpact_in_0.adv advimpact_in_1.adv advimpact_in_2.adv advimpact_gdlist.adv fdcurve.dat

接触解析フラグ Part 数 データファイル名 (adventure_metis 出力ファイルのファイル名) x Part 数 AdvImpact 専用データファイル 1 のファイル名 x Part 数 AdvImpact 専用データファイル 2 のファイル名 データファイル 2 のファイル名

advimpact-converter, advimpact-checkerへの指示ファイルである。 AdvImpact専用データファイル1のファイル名(Part 数個)および AdvImpact 専用データファイル2のフ ァイル名(1個)は任意に指定できる。

```
3.5 入力設定ファイル1(AdvImpact_init_files.txt)
入力設定ファイル1には下記の情報を記述する。
データファイル名(adventure_metis 出力ファイルのファイル名)
AdvImpact 専用データファイル1のファイル名
AdvImpact 専用データファイル2のファイル名
データファイル2のファイル名
出力ファイル名
初期変位フラグ
初期変位ファイル名
1節点当り自由度
ガウス積分点数
接触解析フラグ
負荷分散フラグ
時間ステップ数
時間刻み幅
```

(例)

```
0 advhddm in 0.adv
1 advhddm_in_1.adv
2 advhddm_in_2.adv
0 advimpact_in_0.adv
1 advimpact_in_1.adv
2 advimpact_in_2.adv
advimpact_gdlist.adv
0 result0/res
1 result1/res
2 result2/res
0
3
2
1
2
5000
1.0e-8
_____
(Part 番号 データファイル名 (adventure_metis 出力ファイルのファイル名)) x Part 数
(Part 番号 AdvImpact 専用データファイル1のファイル名) x Part 数
AdvImpact 専用データファイル2のファイル名
(Part 番号 出力ファイルのファイル名) × Part 数
初期変位フラグ (0:ゼロに設定,1:ファイルから読み込み)
1節点当り自由度
ガウス積分点数
接触解析フラグ (0:接触解析無し,1:接触解析有り)
負荷分散フラグ (1:静的,2:動的)
時間ステップ数
時間刻み幅
        _____
```

出力ファイル名はソルバ内部において, 例えば,

result0/res result0/res_0001000101.adv

のように補完される。補完される数字の意味は次のとおり。

冒頭の4桁: Part 番号

次の4桁 : 部分領域番号

次の2桁 : 物理量

物理量は,

- 00: 節点変位
- 01: 積分点におけるひずみ
- 02: 積分点における応力

である。(なお,出力ファイルを格納するディレクトリはユーザーが作成しておく必要がある。)

初期変位フラグは,

- 0: 全自由度の初期変位はゼロ
- 1: ファイルから読み込む

である。初期変位フラグが1:ファイルから読込みの場合には,各部分領域ごとに全節点の初期変位を規定 したバイナリファイルを用意する必要がある。このとき各ファイル名は,

dp0/dp_00010001

のように上4桁でPartを,下4桁で部分領域を指定する。このファイルには,

節点番号0の×変位,y変位,z変位 節点番号1の×変位,y変位,z変位 節点番号2の×変位,y変位,z変位

.

のようにデータをバイナリ(float64)で格納する。 初期変位ファイル名の指定は(上記の場合)

0 dp0/dp 1 dp1/dp 2 dp2/dp

(Part 番号 初期変位ファイルのファイル名) x Part 数

のように行う。

ガウス積分点数は,

4面体1次要素: 1 4面体2次要素: 4 6面体1次要素: 2 6面体2次要素: 3

を指定する。

負荷分散フラグは、

1: 静的負荷分散

2: 動的負荷分散

を指定する。

時間刻み幅は,

本バージョンでは,全解析ステップとも同じ時間刻み幅を使用します。

3.6 入力設定ファイル2(AdvImpact_init_contact.txt) 入力設定ファイル2には下記の情報を記述する。 大域探索の間隔

(例)

50

------大域探索の間隔 (ステップ数)

接触探索において大域探索を行う間隔(時間ステップ数)を指定する。要素サイズに対して変形・移動量が 大きい場合は小さ目の値にする。

接触解析を行わない場合,本ファイルは不要である。

3.7 出力設定ファイル (AdvImpact_init_outputflag.txt) 出力設定ファイルには下記の情報を記述する。 出力指定フラグ

(例)

0	0					
1	0					
2	0					
3	0					
4	0					
5	7					
6	0					
•	••					
49	95	0				
49	96	0				
49	97	0				
49	98	0				
49	999	7				

(時間ステップ 出力設定フラグ) × 時間ステップ数

各時間ステップにおける出力フラグを下表のように指定する。

出力フラグ	変位	ひずみ	応力				
0	×	×	×				
1		×	×				
2	×		×				
3	×	×					
4			×				
5		×					
6	×						
7							
: 出力する	:出力する × :出力しない						

全ステップについて個々に指定する必要がある。

3.8 環境設定ファイル1 (AdvImpact_init_config.txt)

環境設定ファイル1には下記の情報を記述する。 Part 数

アナライザ数

(例)

3 0 8 1 8 2 8

Part 数

(Part 番号 Analyzer 数) x Part 数

各 Part のアナライザ数を指定する。通常は各プロセッサに1つずつアナライザを配置する。

これにより解析時のプロセス数が決まる。

上例の場合,

GrandController	:	1	(常に1)		
Controller	:	3	(Part 数と同じ)		
Analyzer	:	24	(8+8+8個)		
となり , 総計2 8 プロセスを使用する。					

3.9 環境設定ファイル2(AdvImpact_init_loadbalance.txt)

環境設定ファイル2には下記の情報を記述する。

各部分領域を担当する Analyzer 指定

(例)

0	0	8			
0	1	8			
0	2	8			
•	•	•			
2	5	8			
2	б	8			
2	7	8			
0	0	0			
0	0	1			
0	0	2			
0	0	3			
0	0	4			
0	0	5			
0	0	6			
0	0	7			
0	1	8			
0	1	9			
•	•	•			
2	7	61			
2	7	62			
2	7	63			
(Part 番号 (Part 番号		irt 番号 irt 番号	Analyzer 番号 Analyzer 番号	 部分領域数)× Analyzer 数 × Part 数 部分領域番号)× 部分領域数 × Part 数	

前半は各 Analyzer の担当する部分領域数を記述。 順に , Part 番号 , Analyzer 番号 , その Analyzer が担当する部分領域数 である。

後半は各 Analyzer の担当する部分領域番号を記述。 順に, Part 番号, Analyzer 番号, その Analyzer が担当する部分領域番号 である。

上の例では,1Part当り8個のアナライザを使用し,各アナライザは特定の8個の部分領域を担当する。 並列処理環境として使用する各プロセッサの処理能力を勘案して割り当てる。 各プロセッサの処理能力が異なる場合には,advimpact-tを用いずに advimpact-g,c,a を用いて負荷分散を 最適化する配置を実現する。

入力設定ファイル1 (AdvImpact_init_files.txt)において静的負荷分散を指定した場合のみ,このファイル が参照される。動的負荷分散の場合は本ファイルは不要である。 3.10 プロセッサ配置設定ファイル (pgfile)

プロセッサ配置設定ファイルには下記のように記述する。pgfile 書式の詳細は使用する MPI ライブラリのマニュアルを参照のこと。

hoge001 advimpact-g 0 hoge002 advimpact-c 1 hoge003 advimpact-c 1 hoge004 advimpact-c 1 hoge005 advimpact-c 1 hoge006 advimpact-a 1

(プロセッサ名 実行バイナリ名 数)× プロセッサ数

3.11 可視化設定ファイル1 (in_visual_node.txt)

(例)

-----3 0 res0/res 1 res1/res 2 res2/res node_res.dat 1 1 5 0 0 0 5 1 0 5 375 2 1 32 53 3 1 60 876 4 2 23 572 3 0 0 0 2 1 1 0 27 2 2 3 62 Part 数 (Part 番号 解析結果データファイルのファイル名先頭) × Part 数 節点変位時刻歴および要素応力時刻歴を格納するファイルのファイル名 節点変位出力フラグ 要素応力出力フラグ 節点変位時刻歴を抽出する節点の数 (番号(連番) Part 番号 部分領域番号 節点番号) x 時刻歴を抽出する節点数 要素応力時刻歴を抽出する要素の数 (番号(連番) Part 番号 部分領域番号 要素番号) x 時刻歴を出力する要素数

出力フラグは,1は出力,0は非出力を意味する。

出力データ (テキストファイル)は下記の形式である。

節点変位は , ------

5 3 0 0 5 0 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 2 0.00 0.00 0.00 0 5 375 0 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 2 0.00 0.00 0.00 出力節点数 出力回数 1番目の節点の Part 番号 部分領域番号 節点番号 (出力順 ×変位 y変位 z変位)× 出力回数 2番目の節点の Part 番号 部分領域番号 節点番号 (出力順 ×変位 y変位 z変位)× 出力回数 ・

•

要素応力は,

------3 2 0 0 2 8 0 0.00 ・・・(48 個の実数値データ)・・・0.00 1 0.00 ・・・(48 個の実数値データ)・・・0.00 1 0 27 8 0 0.00 ・・・(48 個の実数値データ)・・・0.00 1 0.00 ・・・(48 個の実数値データ)・・・0.00 ・ ・ 出力要素数 出力回数 1番目の要素のPart 番号 部分領域番号 要素番号 積分点数

1番目の要素の Part 番号 部分領域番号 要素番号 積分点数 (出力順 (xx 応力 yy 応力 zz 応力 xy 応力 yz 応力 zx 応力) x 積分点数) x 出力回数 2番目の要素の Part 番号 部分領域番号 要素番号 積分点数 (出力順 (xx 応力 yy 応力 zz 応力 xy 応力 yz 応力 zx 応力) x 積分点数) x 出力回数 ・

3.12 可視化設定ファイル2(in_visual_disp.txt)

(例)

-----2 avs.inp 3 advhddm_in_0.adv advhddm_in_1.adv advhddm_in_2.adv result0/res result1/res result2/res _____ 出力する時間ステップの先頭からの順番 出力ファイル (MicroAVS の入力ファイル)名 Part 数 (メッシュデータファイルのファイル名) × Part 数 (解析結果データファイルのファイル名先頭) x Part 数

advimpact-vdisp への指示ファイルである。ある時刻における節点変位分布の簡易表示のための MicroAVS 用入力ファイルが出力される。

「出力する時間ステップの先頭からの順番」の指定方法:

節点変位が 100,200,300 ステップにおいて出力されているとき,200 ステップにおける変位分布を得たい場合は「2」と指定する。

APPENDIX

- A: 動的陽解法
- B: 標準要素図
- C: サンプルデータ
- D: 制限事項
- E: トラブルシューティング

動的陽解法

本コードは動的陽解法に基づいている。動的陽解法について簡単に示す。 構造物の動的問題における運動方程式を空間離散化すると次式が得られる。

$$[M]{\ddot{u}} + [C]{\dot{u}} + [K]{u} = \{f\}$$
(1)

ここで, $\{ii\}, \{ii\}, \{u\}$ はそれぞれ加速度, 速度, 変位のベクトルであり, [M], [C], [K]はそれぞれ質量, 減衰, 剛性の各マトリックス, $\{f\}$ は荷重ベクトルである。式(1)を中心差分法を用いて時間方向に離散 化すると

$$\left(\frac{1}{(\Delta t)^{2}}[M] + \frac{1}{2\Delta t}[C]\right) \{u\}_{n+1} = \{f\}_{n} - \left([K] - \frac{2}{(\Delta t)^{2}}[M]\right) \{u\}_{n} - \left(\frac{1}{(\Delta t)^{2}}[M] + \frac{1}{2\Delta t}[C]\right) \{u\}_{n-1}$$
(2)

が得られる。ここで, $\{u\}_{n+1}, \{u\}_n, \{u\}_{n-1}$ はそれぞれn+1, n, n-1ステップにおける変位, Δt は時間刻みである。 [M], [C]が対角マトリックスであれば, マトリックスの反転を要しない陽解法となり, 一般に動的陽解法と呼ばれる。動的陽解法は条件安定な解法であり,時間刻み幅 Δt はCourant条件により制限される。

レイリー減衰を仮定すると,減衰マトリックス[C]は,

$$[C] = c_K[K] + c_M[M] \tag{3}$$

と表される。ここで集中質量マトリックスを用い、さらに $c_{\kappa} = 0$ とすることにより動的陽解法において粘 性減衰を導入することができる。本コードでは c_{M} を材料物性値(粘性減衰係数)として指定できる。 標準要素図



図中、 囲み数字は局所節点番号, 囲み数字は面番号を表す。

サンプルデータとして次の2つが含まれています。

sample/data01/	動弾性解析(波動伝播解析:接触面無し)
sample/data02/	動弾性解析(波動伝播解析:接触面有り)

(1) Data01



解析領域: 16mm X 16mm X 8mm 鋼 変位拘束: 下面 4 隅を変位固定 荷重: 上面中央部 2mm X 2mm の部分に一様分布荷重 2 Mhz 1 サイクル

要素サイズ: 1mm X 1mm X 1mm 要素数: 2048(6面体1次要素) 節点数: 2601

材料物性: 等方弾性 粘性減衰無し(全要素同じ)

ファイル構成:

mesh01.dat メッシュデータ fdcurve01.dat 変位・荷重曲線データ AdvImpact_init_files.txt 入力設定ファイル1 AdvImpact_init_outputflag.txt 出力設定ファイル in_config1.txt データ設定ファイル1 in_config2.txt データ設定ファイル2

(各設定ファイルは実際の環境にあわせて編集してください。)



解析領域: 16mm X 16mm X 8mm 鋼 変位拘束: 下面4隅を変位固定 荷重: 上面中央部 2mm X 2mm の部分に一様分布荷重 2 Mhz 1 サイクル 接触: 接触面1箇所 (中央部 水平 16mm X 16mm ギャップ 0mm)

要素サイズ: 1mm X 1mm X 1mm 要素数: 2048(6面体1次要素) 節点数: 2890

材料物性: 等方弾性 粘性減衰無し(全要素同じ) 接触面摩擦: 無し

ファイル構成:

mesh01.dat メッシュデータ fdcurve01.dat 変位・荷重曲線データ AdvImpact_init_files.txt 入力設定ファイル 1 AdvImpact_init_contact.txt 入力設定ファイル 2 AdvImpact_init_outputflag.txt 出力設定ファイル in_config1.txt データ設定ファイル 1 in_config2.txt データ設定ファイル 2

(各設定ファイルは実際の環境にあわせて編集してください。)

制限事項

(1)使用可能な要素

接触解析を行う場合は,4面体1次要素または6面体1次要素を使用してください。

(2) 異機種混在

構造体データのやりとりをバイナリ形式で行っているため,CPUの種類(SPARC vs Pentium など)およびコンパイラのバージョンによっては正常に通信できない可能性があります。

APPENDIX E:

トラブルシューティング

症状:サンプルデータ sample/data01/を使用し実行させたところ,以下のようなエラーが表示される。(下 記のエラーは例であり,異なるメッセージが表示される場合もあります。)

GrandController mytid=0 START time=1073281650
part=0 mytid=1 Controller START time=1073281650
p4_17086: p4_error: net_recv read: probable EOF on socket: 1
part=2 mytid=3 Controller START time=1073281650
part=1 mytid=2 Controller START time=1073281650
p1_17071: p4_error: interrupt SIGSEGV: 11
ADVENTURE/bin\$ bm_list_17067: (3.357025) wakeup_slave: unable to interrupt slave 0 pid 17066

チェックすべき事項:

(1)出力用のディレクトリは用意されていますか?

例えば,下記のAdvImpact_init_files.txtを使う場合,

0 advhddm_in_0.adv 1 advhddm_in_1.adv 2 advhddm_in_2.adv 0 advimpact_in_0.adv 1 advimpact_in_1.adv 2 advimpact_in_2.adv advimpact_gdlist.adv 0 result0/res 1 result1/res 2 result2/res 0 3 2 1 2

5000 1.0e-8

カレントディレクトリの下に result0 result1 result2 という3つのディレクトリを, 実行前に「ユーザーが自分で」作成する必要があります。